

Spett.
Medidea s.r.l.
Via M. Rutelli,9
90100 Palermo

Rapporto di prova

Descrizione della prova

Due bottiglie contenenti la stessa quantità di vino sono state condizionate alla stessa temperatura all'interno di un frigorifero termostato. All'uscita del frigorifero, una bottiglia è stata avvolta con L'"Icedress", mentre l'altra è stata lasciata senza niente. Entrambe sono state poste nello stesso ambiente (a 23,1°C), o (30,1) vicine tra di loro. Quindi sono state misurate

le temperature del vino contenuto al loro interno a determinati intervalli di tempo, in modo da monitorare la variazione nel tempo. Sono stati raccolti i seguenti dati:

Temp (min)	Bottiglia con Icedress (°C)	Bottiglia senza niente (°C)
0	2,1	2,5
30	4,1	9,1
60	5,8	14,4
90	6,4	17,2
120	9,1	18,3
150	10,8	19,8
180	11,0	20,0

Nel seguente grafico è possibile seguire l'andamento della temperatura rispetto al tempo per due bottiglie.

